

Інструкція користувача

POWER BANK

Модель: X11

Дякуємо за придбання нашого виробу. Для забезпечення максимальної продуктивності та безпечної експлуатації уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням. Збережіть її для подальшого користування.

Технічні характеристики

- **Ємність:** 20000 мА·год (77 Вт·год)
- **Вхід Type-C1 / Type-C2:**
 - DC 5 В / 3 А
 - 9 В / 3 А
 - 12 В / 3 А
 - 15 В / 3 А
 - 20 В / 3,25 А
- **Вихід Type-C1 / Type-C2:**
 - DC 5 В / 3 А
 - 9 В / 3 А
 - 12 В / 3 А
 - 15 В / 3 А
 - 20 В / 5 А
- **Вихід USB:**
 - DC 5 В / 3 А
 - 9 В / 2 А
 - 10 В / 2,25 А
 - 12 В / 1,5 А
- **Одночасний вихід Type-C1 + Type-C2:** DC 5 В / 3 А (макс.)
- **Одночасний вихід Type-C1 + USB:** DC 5 В / 3 А (макс.)
- **Одночасний вихід Type-C2 + USB:** DC 5 В / 3 А (макс.)
- **Одночасний вихід Type-C1 + Type-C2 + USB:** DC 5 В / 3 А (макс.)
- **Розміри:** 129 × 18,6 × 119 мм
- **Вага:** 384 г

Позначення елементів

- USB-вихід

- Порт Type-C1 (вхід/вихід)
 - Порт Type-C2 (вхід/вихід)
-

Особливості

1. Літій-полімерний акумулятор.
 2. Корпус із міцного ABS-пластику.
 3. Призначений для заряджання ПК, мобільних телефонів та інших цифрових пристроїв.
 4. Багаторівнева система захисту:
 - від перевантаження по струму;
 - від перезарядження;
 - від перенапруги;
 - від короткого замикання.
-

Як користуватися павербанком

Підключіть мобільний телефон до павербанка. LCD-дисплей увімкнеться, і заряджання розпочнеться автоматично. Після завершення заряджання дисплей почне блимати та приблизно через **30 секунд** вимкнеться.

Як зарядити павербанк

Підключіть павербанк до зарядного пристрою через порт **Type-C**. LCD-дисплей почне блимати та відображатиме поточний рівень заряду. Після повного зарядження дисплей перестане блимати й покаже **100%**.

Примітка

Якщо павербанк перейшов у режим блокування або спрацював захист від короткого замикання через неправильну експлуатацію, підключіть його до зарядного пристрою та перезапустіть.

Сумісність

Підходить для:

- Samsung Galaxy S23 / S22 / S10
- Samsung Note 12 / 11
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPad Pro

- iPad Air
 - Huawei Mate 50
 - Huawei P60
 - смартфонів Xiaomi
 - смартфонів HTC
-

Зарядження пристрою

Переконайтеся, що павербанк має достатній рівень заряду.

Підключіть USB-кабель до вихідного порту павербанка, виберіть відповідний роз'єм для вашого пристрою та підключіть його. Якщо індикатор світиться постійно, це означає, що пристрій заряджається.

Застереження

1. Перед першим використанням повністю зарядіть павербанк.
2. Використовуйте лише якісні кабелі, що відповідають технічним характеристикам виробу, щоб уникнути його пошкодження.
3. Перед зарядженням переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає вимогам.
4. Не кидайте, не піддавайте ударам, не розбирайте та не ремонтуйте павербанк самостійно.
5. Не занурюйте павербанк у воду та не використовуйте його у вологих місцях.
6. Не розміщуйте павербанк поблизу джерел тепла або легкозаймистих матеріалів.
7. Не залишайте павербанк у салоні автомобіля під прямими сонячними променями або за високої температури, оскільки це може призвести до його пошкодження.
8. Зберігайте павербанк у недоступному для дітей місці.
9. Не вставляйте сторонні предмети в USB- або Type-C-порти, щоб уникнути короткого замикання.
10. Для збереження ресурсу акумулятора рекомендується повністю заряджати павербанк **щонайменше один раз на чотири місяці.**