

Інструкція користувача

Повербанк

Модель: P92

Дякуємо за придбання нашого продукту. Для забезпечення оптимальної продуктивності та безпечного використання уважно прочитайте цю інструкцію перед початком експлуатації. Збережіть її для подальшого використання.

Технічні характеристики

- **Ємність:** 20000 мА·год (77 Вт·год)
 - **Вхід Type-C1/C2:** DC 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
 - **Вихід Type-C1/C2:** DC 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,67 А
 - **Вихід USB:** DC 5 В/3 А, 9 В/2 А, 10 В/2,25 А, 12 В/1,5 А
 - **Максимальна сумарна вихідна потужність:** DC 5 В/3 А (15 Вт)
 - **Розміри:** 70 × 26 × 101,5 мм
 - **Вага:** 276 г
-

Особливості

1. Літій-полімерний акумулятор.
 2. Корпус із ABS-пластику.
 3. Підходить для заряджання смартфонів, планшетів та інших цифрових пристроїв.
 4. Багаторівневий захист:
 - від перевантаження по струму;
 - від перезаряду;
 - від перенапруги;
 - від короткого замикання.
-

Як користуватися повербанком

Підключіть мобільний телефон до повербанка. LCD-дисплей увімкнеться, після чого заряджання розпочнеться автоматично.

Після завершення заряджання дисплей почне блимати та автоматично вимкнеться приблизно через 30 секунд.

Як зарядити повербанк

Підключіть повербанк до зарядного пристрою через роз'єм Type-C.

Під час заряджання LCD-дисплей блиматиме та показуватиме поточний рівень заряду. Після повного заряджання дисплей перестане блимати та відобразить **100%**.

Примітка

Якщо повербанк перейшов у режим блокування або спрацював захист через неправильну експлуатацію, підключіть його до зарядного пристрою та перезапустіть.

Сумісність

Сумісний із:

- Samsung Galaxy S23/S22/S10;
 - Samsung Galaxy Note 12/11;
 - iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max;
 - iPad Pro;
 - iPad Air;
 - Huawei Mate 50;
 - Huawei P60;
 - Xiaomi;
 - HTC.
-

Як зарядити пристрій

Переконайтеся, що повербанк має достатній рівень заряду.

Підключіть USB-кабель до вихідного порту повербанка, виберіть відповідний конектор для вашого пристрою та під'єднайте його.

Якщо індикатор світиться постійно, це означає, що заряджання виконується.

Попередження

1. Перед першим використанням повністю зарядіть повербанк.
2. Використовуйте лише якісні кабелі, що відповідають необхідним характеристикам. Використання невідповідних кабелів може пошкодити пристрій.

3. Перед заряджанням переконайтеся, що пристрій підтримує заряджання від 5 В або сумісних швидких протоколів.
4. Не кидайте, не вдаряйте, не розбирайте та не ремонтуйте повербанк самостійно.
5. Не допускайте потрапляння води або вологи.
6. Не залишайте повербанк поблизу джерел тепла або відкритого вогню.
7. Не залишайте повербанк у салоні автомобіля під прямими сонячними променями або за високої температури.
8. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
9. Не вставляйте сторонні предмети в USB-порти, щоб уникнути короткого замикання.
10. Для продовження строку служби акумулятора рекомендується повністю заряджати повербанк щонайменше один раз на чотири місяці.